

5. Cambiar canales

Existen tres formas para cambiar los canales en su control remoto DISH.

Presione un número de canal usando los botones numéricos en el teclado.



- O BIEN -

Presione y suelte los botones CHANNEL UP/DOWN.



- O BIEN -

Use la Guía de Programación:
a. Presione y suelte el botón GUIDE.



b. Presione y suelte los botones CHANNEL UP/DOWN o PAGE UP/DOWN para resaltar el canal que desea ver.



c. Presione y suelte el botón SELECT.



El canal del televisor cambia.



El canal del televisor cambia.



Aparece la Guía de Programación.



La Guía de Programación se desplaza hacia arriba o hacia abajo.



El televisor cambia al canal seleccionado.

6. Seleccionar una lista de favoritos para mostrar en su Guía de Programación

Para su comodidad, se han pre-programado tres listas de favoritos:

All Chan – Muestra todos los canales DISH

All Sub – Muestra todos los canales a los que usted esté suscrito

All HD – Muestra todos los canales disponibles en alta definición

a. Presione y suelte el botón GUIDE hasta que aparezca la pantalla Favorite List Options.



Aparece la pantalla Favorites List Options.

Si la pantalla no aparece:
- Presione el botón MENU.
- Seleccione "Preferences".
- Seleccione "Favorites".
- Seleccione "Guide Popup".
- Seleccione "Done" y luego vuelva al paso 6a.

b. Presione y suelte los botones CHANNEL UP/DOWN para seleccionar la lista de favoritos que desea ver, luego presione el botón SELECT.



La Guía de Programación indica en qué lista se encuentra. Si está en la lista All Chan o All HD, los canales que se muestran en rojo o en verde no están incluidos en su suscripción.

7. Salir de los menús en pantalla

Cuando esté en un menú en pantalla, es fácil salir del menú en pantalla y regresar al programa que estaba viendo.

a. Para salir del menú en pantalla, presione y suelte el botón VIEW LIVE TV.



El televisor muestra un menú en pantalla.



Desaparece el menú en pantalla y se muestra una imagen en el televisor.

CONSEJO: El botón Cancel en su control remoto DISH es otra opción para salir de un menú en pantalla a la vez.

Consejos adicionales

Configurar los controles de padres:

- Presione y suelte el botón MENU y luego seleccione "Locks".
 - Para bloquear todos los canales para adultos, seleccione "Hide Adult".
 - Para bloquear todos los canales de pago por evento, seleccione "Lock PPV".
 - Para bloquear canales específicos, seleccione "Channel Locks".
 - Para bloquear un canal según su clasificación, seleccione "Ratings Locks".
 - Tome nota de que si bloquea canales con clasificación NR/AO, podría inadvertidamente bloquear ciertas noticias u otros programas que no tengan clasificación.*

b. Cuando termine, presione "Lock System" y cree o use una contraseña para que cualquiera de los bloqueos anteriores se aplique.

Configuración de los subtítulos:

- Presione y suelte el botón MENU y luego seleccione "Preferences".
- Seleccione "Closed Caption".
- Seleccione "Caption On/Off".
- Seleccione "CC is On".
- Seleccione "Done".

Solución de problemas:

El 75% de los problemas técnicos con los que un agente de servicio al cliente puede ayudarlo generalmente se solucionan siguiendo estos cinco sencillos pasos:

- Asegúrese de que su control DISH esté en la función SAT.
- Asegúrese de que su televisor esté en la entrada/canal correcto.
- Asegúrese de que esté en la Lista de favoritos correcta.
- Revise que nada obstruya la señal a su antena parabólica, como ramas de árboles, lluvia intensa o acumulación de nieve. Si puede hacerlo de forma segura, quite la obstrucción o espere a que pase.
- Restablezca su receptor desconectándolo de la toma de corriente durante 10 segundos. Vuelva a conectarlo y enciéndalo.

Dónde obtener más información:

- www.dishlatino.com/centrodeayuda
- Canal 829 (disponible en español activando SAP*)



* Para obtener más información acerca de cómo activar SAP, visite www.dishlatino.com/sap